

Procedura przyjęcia pojazdu do stacji demontażu w sektorze przyjmowania pojazdów:

1. Przyjęcie odpadów na teren instalacji odbywać się będzie pod nadzorem przeszkolonego pracownika. Wjazd pojazdu przywożącego odpady główną bramą wjazdową na teren instalacji za zgodą pracownika.
2. Pojazdy wycofane z eksploatacji przyjmowane będą od właścicieli pojazdów lub przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarta została stosowna umowa. Pojazdy wycofane z eksploatacji dostarczane będą na teren stacji demontażu pojazdów własnymi środkami transportu tj. samochodami ciężarowymi kontenerowcami, samochodem typu laweta oraz przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne we własnym zakresie. Rozładunek, załadunek i przemieszczanie odpadów na terenie stacji demontażu wykonywany będzie za pomocą wózków widłowych i urządzeń dźwigowych. Załadunek i rozładunek drobnych elementów wykonywany będzie ręcznie, a ich przemieszczanie za pomocą wózka widłowego.
3. Skierowanie pojazdu do właściwego punktu rozładunku odpadów na terenie instalacji. Rozładunek odbywał się będzie wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym na terenie zakładu i oznakowanym, tj. w sektorze nr I. – przyjęcia odpadów.
4. Sprawdzanie numerów silnika i karoserii.
5. Sprawdzanie kompletności pojazdu.
6. Weryfikacja dokumentów dostarczonych wraz z odpadem. Przyjęciu odpadów towarzyszyć będzie stała kontrola zgodności ładunku z deklarowanymi w dokumentach odpadami. Uprawniony pracownik dokonuje oględzin dostarczonych odpadów.
7. Rejestracja w systemie elektronicznym informacji o dostawcy odpadów, w szczególności:
 - nazwa podmiotu, nazwisko kierowcy,
 - adres,
 - numer rejestracyjny pojazdu,
 - data, godzina.
8. Unieważnienie dokumentów pojazdu zgodnie z aktualnie obowiązującym sposobem unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice rejestracyjne).
9. Usuwanie z pojazdu elementów, które nie są częścią składową tego pojazdu.
10. Ważenie pojazdu na znajdującej się w tym sektorze wadze platformowej, wyposażonej w system informatyczny ze specjalistycznym programem w celu ustalenia masy pojazdu w celu określenia jego masy oraz kompletności.
11. Transport pojazdu do sektora nr II. – sektor magazynowania pojazdów.
12. Prowadzony będzie rejestr odmowy przyjęcia odpadów na teren instalacji zawierający co najmniej dane określone w pkt. 7. oraz przyczynę odmowy przyjęcia odpadów. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów każdorazowo bezzwłocznie powiadamiany będzie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Odmawiając przyjęcia pojazdu niekompletnego należy wskazać najbliższą stację demontażu działającą w ramach sieci zbierania pojazdów.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA